

取扱説明書

32V型 地上波デジタル液晶テレビ



- ・この度は、お買上げ頂き、まことにありがとうございます。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(3~4ページ)を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに保管してください。
- ・保証書は「お買上げ日・販売店」等の記入を確かめ、大切に保管してください。
- ・この取扱説明書に載っている画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

保証書別添付

■安全上のご注意

■付属品

■スタンドの組み立て方

■各部の説明

■リモコンの説明

■テレビを見るための準備

- ・mini B-CASカードを挿入する
- ・mini B-CASカードを抜くとき
- ・アンテナの接続
- ・かんたん設定

■テレビを見る

- ・基本操作

■番組表を使う

- ・番組表を見る

■インターネットを利用する

- ・インターネットを利用するための接続をする
- ・ネットワークを設定する

■データ放送を楽しむ

- ・dデータを使う

■録画・予約/再生

- ・注意事項
- ・USBハードディスクについて
- ・外部記録メディアについて
- ・直接録画と予約録画
- ・録画の再生と削除

■設定メニュー

- ・画面サイズ切替/メニューボタンで出来ること

■各種設定

- ・個人情報
- ・機器設定
- ・B-CASカード情報/省エネ設定
- ・工場出荷時リセット/エラーメッセージについて

■外部機器と接続する

- ・接続のしかた

■その他

- ・その他の情報

■故障かも・・・と思ったら

■アフターサービスとお問い合わせ

■製品仕様

■メモ

もくじ

安全上のご注意	P3・4
付属品	P5
スタンドの組み立て方	P6
各部の説明	P7・8
リモコンの説明	P9・10
テレビを見るための準備	・miniB-CASカードを挿入する…………… P11
	・miniB-CASカードを抜くとき…………… P12
	・アンテナの接続…………… P13
	・かんたん設定…………… P14・15
テレビを見る	・基本操作…………… P16・17
番組表を使う	・番組表を見る…………… P18~20
インターネットを利用する	・インターネットを利用するための接続をする…………… P21
	・ネットワークを設定する…………… P22~24
データ放送を楽しむ	・dデータを使う…………… P25・26
録画・予約/再生	・注意事項…………… P27
	・USBハードディスクについて…………… P28
	・外部記録メディアについて…………… P29・30
	・直接録画と予約録画…………… P31~33
	・録画の再生と削除…………… P34・35
設定メニュー	・画面サイズ切換/メニューボタンで出来ること…………… P36
各種設定	・個人情報…………… P37・38
	・機器設定…………… P39~41
	・B-CASカード情報/省エネ設定…………… P42
	・工場出荷時リセット/エラーメッセージについて…………… P43
外部機器と接続する	・接続のしかた…………… P44
その他	・その他の情報…………… P45
故障かも…と思ったら	P46~48
アフターサービスとお問い合わせ	P49
製品仕様	P50

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)「電源プラグを抜く」を表す絵表示

異常・故障時について



警告

異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

- ・内部に水・金属類・燃えやすいものが入った場合
- ・煙や焦げる臭い、異常音などの異常が発生した場合
- ・落したり、キャビネットを破損した場合
- ・電源プラグ、ACアダプター、コードに損傷や異常な熱を持つ場合
- ・電源が入ったり切れたりする場合

本機の取り扱いについて



警告

- 液晶ディスプレイは精密機器ですので、強い力や荷重、衝撃を加えないでください。液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- 本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。液体がこぼれて内部に入ると火災・感電の原因になります。
- 異常に温度が高くなるところや、直射日光が当たる場所には置かないでください。火災の原因や、外装ケース・内部部品が劣化する原因になります。
- 湿気やほこりの多い所、油煙や、湯気が当たるような所（調理台や加湿器のそばなど）に置かないでください。火災・感電の原因になります。
- 本機使用中は、風通しの悪い狭い所で使用したり、布・布団・保温材などで覆ったり包んだりしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になります。

分解・改造について



警告

- 本体、ACアダプターを含め、お客様自身による分解・改造・修理はしないでください。内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因になります。内部の点検、修理は販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

雷について



警告

- 雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れないでください。感電の原因になります。

安全のため必ずお守りください

安全上のご注意

本機の取り扱いについて



注意

- 付属のスタンドを使用し、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかり止めてください。倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- アンテナ工事が必要な際は、販売店または専門業者にご相談ください。アンテナが倒れた場合、感電の原因になることがあります。
- 壁掛け設置工事は、販売店または専門業者にご相談ください。落下してけがの原因になることがあります。
- あお向けや、横倒し、さかさまにして使用しないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 本機の上面、左右、後面は10cm以上の間隔を設けて備え付けてください。また、通気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

お手入れについて



注意

- お手入れの際は安全のためにACアダプターをコンセントから抜いてから行ってください。感電の原因になることがあります。
- 定期的にACアダプター、電源プラグのほこり掃除を行ってください。火災・故障の原因になることがあります。
- 定期的に通気孔等に付着したほこりやごみを取り除いてください。長期間掃除をしないと内部にほこりがたまり、火災・故障の原因になることがあります。内部の掃除が必要な場合は販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。
- 長期間使用しないときはコンセントから抜いてください。電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因になることがあります。

守っていただきたいこと

ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎないように注意して下さい。

ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因になることがあります。

乳幼児やペットがいるお客様は、転倒・感電・火傷・誤飲などに十分ご注意ください。

搬送について・・・本機は立てた状態で運搬してください。横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損したり、輝点や黒点が増加することがあります。

電池について



注意

- 電池のアルカリ液がもれたときは素手で触らないでください。電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療をうけてください。皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。
- 電池は火や直射日光などの過激な熱にさらしたり、分解・改造・ショートしないでください。電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損の原因になることがあります。
- 電池はプラスとマイナスの向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損の原因になることがあります。
- 長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出してください。電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損の原因になることがあります。

移動について



注意

- 移動させるときは、接続されている線などをすべて外してください。電源コードや本機が損傷し、火災・感電の原因になることがあります。


電波妨害について・・・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。このときは、機器を影響のないところまで本機から離してください。

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください・・・急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は表示品位が低下する場合がありますのでご注意ください。

低温になる部屋（場所）でのご使用の場合・・・ご使用になる部屋（場所）の温度が低温の場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

付属品


本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。



本製品をお取り扱いになる前に、以下のものが全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損しているものがある場合はお買上げ店、または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- 取扱説明書(本書)
- 買って観るまでガイド
- 保証書
- リモコン

配線や初期設定をかんたん解説



- mini B-CASカード



- リモコン用乾電池2本

単4形・動作確認用



- スタンド




- スタンド取付用ネジ



ネジ4本

- ACアダプター



※イヤホン・ヘッドホン・DVDプレイヤー等の接続コード類、アンテナ接続用の同軸ケーブル等は別途必要です。
 ※乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。


スタンドの組み立て方

プラスドライバー(市販品)をご用意ください。


1. 本体にスタンドを取り付けます。
2. スタンド裏側から4箇所をネジでとめます。

※スタンドを組み立てる際は、毛布など厚手の柔らかい布を敷いた上で行ってください。
 ※ネジは付属品です。
 ※ゆるみのないようにしっかりと取り付けてください。

【本体底面】



各部の説明



各部の説明

①リモコン受信部

リモコンの信号を受信する部分です。
リモコンはこの部分へ向けて操作してください。
また、受信部近くに遮へい物を置かないようにしてください。

②電源表示ランプ

青色点灯：電源がオンのとき
赤色点灯：リモコンで電源をオフにしたとき（スタンバイ状態）
紫色点灯：録画中のとき

③+音量-

音量の調整に使用します。

④チャンネル

チャンネルの選択に使用します。

⑤消音

一時的に音を消します。
もう一度ボタンを押すと解除されます。

⑥入力切換

ボタンを押すごとに放送・ビデオ・HDMI1・HDMI2の順で
入力切換をおこないます。

⑦電源

電源のオン/オフに使用します。

⑧イヤホン出力端子

イヤホン/ヘッドホン（市販品）を接続します。

⑨AV入力端子

AVケーブル（市販品）を接続します。

⑩HDMI1入力端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。

⑪HDMI2/MHL入力端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。
※HDMI2入力端子はMHL機能に対応しています。

⑫ACアダプター入力端子

ACアダプター（付属品）を接続します。

⑬録画専用USB端子

USBハードディスク（市販品）を接続します。

⑭有線LAN端子

有線LANケーブル（市販品）を接続します。

⑮mini B-CASカード挿入口

mini B-CASカードを挿入します。（☞11ページ）
カードの向きにご注意ください。

⑯地デジアンテナ入力端子

アンテナ線（市販品）で壁などのアンテナ端子と接続します。

⑰壁掛け金具取付用ネジ穴×4

本製品は市販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付ける
ことができます。

●VESA規格
32V型：MIS-E 200,100,6

※壁掛け金具の取り付けは、必ず専門業者にご依頼ください。
※専門業者以外の方が取り付けて、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下して、打撲や
大けがの原因となることがあります。

リモコンの説明

※リモコンは本体受信部から3メートル以内、上下左右30度以内でご使用ください。

電源 電源をオン/オフにします。

消音 一時的に音を消します。もう一度ボタンを押すと解除されます。

1 ~ 12
チャンネルを直接選ぶことができます。

青・赤・緑・黄
設定メニュー画面、電子番組表等で、割り当てられている操作を実行します。

番組情報 番組視聴中にボタンを押すと、画面に番組内容が表示されます。

番組表 現在放送している番組から、それ以降に放送予定の番組一覧表が表示されます。

前へ 前の録画データを再生します。

次へ 次の録画データを再生します。

再生/一時停止 録画データの再生/一時停止をします。

停止 再生中の録画データの停止をします。

早戻し 再生中の録画データの早戻しをします。

早送り 再生中の録画データの早送りをします。

録画 録画を開始します。

録画リスト 録画リストの画面に切り換えます。




リモコンの説明

予約リスト	予約リストの画面に切り換えます。
画面表示	現在の受信チャンネル情報を表示します。
オフタイマー	ボタンを押すごとに、自動的にテレビをスタンバイ状態にする時間を選択できます。選択した時間が過ぎると、自動的にスタンバイ状態になります。
3桁入力	チャンネル固有の番号を入力して、チャンネルを選択することができます。
dデータ	データ放送の画面に切り換えます。
メニュー	設定メニュー画面を表示します。
戻る	表示されているメニュー画面などを1つ前の画面に戻すことができます。
入力切替	テレビ放送の切替えや外部機器入力の切替えをします。
音声切替	2カ国語放送や、音声多重放送受信時に音声言語を切り換えます。 ※放送によっては音声言語が切り換えられない場合があります。
字幕	受信している放送が字幕放送の場合、字幕を表示します。
音量	音量の調整に使用します。
チャンネル選局	チャンネルの切り換えに使用します。
方向ボタン	メニュー内でカーソルを動かしたり項目を選択します。
決定ボタン	選択した項目を決定します。


電池の入れ方

※リモコンには単4形乾電池2本が必要です。

1.リモコン背面の電池カバーを取り外してください。



2.電池の向きに注意して電池を入れ、カバーを元に戻します。



テレビを見るための準備

miniB-CASカードを挿入する

1. mini B-CASカード台紙に記載の文面をよくお読みください。


※パッケージを開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

2. 内容に同意の上でmini B-CASカードを台紙からはずします。

mini B-CASカード台紙 ▶



3. テレビ本体の電源がオフになっていることを確認し、mini B-CASカードを正しい向きで挿入口にしっかり奥まで差し込んでください。




※mini B-CASカードを挿入しないとデジタル放送が映りません。
※mini B-CASカードは折り曲げないように挿入してください。
※mini B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
※ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

テレビを見るための準備

miniB-CASカードを抜くとき

テレビ本体の電源をオフにして、mini B-CASカードを一度押してから、ゆっくりと抜いてください。



mini B-CASカードの取り扱いについて

- ・mini B-CASカードの取り扱いについて詳しくは、カードに貼ってある台紙の説明をご覧ください。
- ・mini B-CASカードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- ・裏の端子面には触れないでください。
- ・分解・加工はしないでください。
- ・破損などによりmini B-CASカードの再発行を依頼する場合は費用が必要です。詳しくは、mini B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。

mini B-CASカードについてのお問い合わせ先

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL:0570-000-250 (2017年4月現在)

テレビを見るための準備

テレビを見るための準備

テレビを見るための準備

アンテナの接続


1.アンテナと本機をつなぎます。

壁などのアンテナ端子と本製品背面のアンテナ入力端子に接続します。



2.電源コードをコンセントに接続します。

壁などのコンセントと本製品背面のACアダプター入力端子に接続します。



3.本体裏面電源ボタン、もしくはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。

- ※アンテナ線は、工具などを使って締め付け過ぎないようにしてください。故障の原因となることがあります。
- ※本製品にアンテナ線は付属していません。
- ※図は接続の略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。
- ※地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送の信号が受信されていることをご確認ください。
- ※リモコンを使用する際は、リモコンの電池がきちんと入っていることを確認してください。

テレビを見るための準備

かんたん設定


開封後、はじめて電源を入れた時、自動的にかんたん設定画面が表示されます。

1.電源をつける

コンセントを差し込み、本体またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。オンの状態になると、本体左下の電源ランプが青色に点灯します。



2.かんたん設定案内

かんたん設定案内の表示画面で「決定」ボタンを押すと、初期設定が始まります。



3.かんたん設定 都道府県設定

お住まいの地方を方向ボタンで選び、「決定」ボタンを押します。次に、お住まいの都道府県を方向ボタンで選び、「決定」ボタンを押します。





4.郵便番号設定

数字ボタンでお住まいの郵便番号をリモコンの数字ボタンで入力し、「決定」ボタンを押します。



5.かんたん設定 初期スキャン

地上デジタルのチャンネルスキャンを行います。方向ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押すとスキャンが始まります。(スキャン完了まで数分かかります。) スキャン完了後、画面に受信チャンネルリストが表示されます。スキャン結果を確認し、「決定」ボタンを押します。




テレビを見るための準備

かんたん設定

6.かんたん設定 設定終了

「決定」ボタンを押し、かんたん設定を終了します。



再度かんたん設定を行う場合

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 「各種設定」画面の「かんたん設定」を上下ボタンで選び、「決定」ボタンを押して再設定をしてください。

本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには、下記の確認と設定が必要です。

- 地上デジタル放送を受信するにはUHFアンテナ（地上デジタル用）が必要です。
※アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。
CATV（UHF CH.C13～C63）パススルー対応

地上デジタル放送の受信方法

- 屋外アンテナの場合
アンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナもしくはVHF/UHFの混同アンテナになっているかを確認してください。詳しくは電気店またはアンテナ設置業者にご相談ください。
- ケーブルテレビの場合
ご契約されているケーブルテレビの伝送方式がパススルー方式であるかを確認してください。伝送方式が不明な場合は、ご契約されているケーブルテレビ会社にお問合せください。

地上デジタル放送の受信強度の確認（受信強度の確認方法は40ページ）

- 50%未満の場合
電波が弱いもしくは電波障害の可能性があります。詳しくはお買上げ店またはお近くの電気店にご相談ください。
- 50%以上でも映らない場合
アンテナ線などケーブル類の接続に間違いがないか再度確認し、チャンネルの再設定をしてください。

テレビを見る

基本操作

電源をつける

コンセントを差し込み、本体またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。オンの状態になると、本体左下の電源ランプが青色に点灯します。

※電源ボタンを押してから画面が映るまでに十数秒かかります。画面が表示されるまでお待ちください。

消す

もう一度電源ボタンを押すと画面が消え、スタンバイ状態になります。

チャンネルを変える

①数字ボタンで、見たいチャンネルを直接選択することができます。

※チャンネル表示は約10秒で消えます。

②本体のチャンネルボタンもしくはリモコンの選局 \wedge / \vee ボタンを押すと、チャンネルの番号順にチャンネルを選択することができます。

③「3桁入力」ボタンを押し、数字ボタンでチャンネルを選び、「決定」を押すと直接チャンネルを選局できます。例) チャンネルの「023」を選局するときは、数字ボタン「10/0」⇒「2」⇒「3」を順に押します。

※ボタンは3秒以内に次のボタンを押してください。

※デジタル放送では3桁のチャンネル番号と枝番がある番組があります。必要に応じて枝番に(0~9)を入力してください。

音量を調整する

本体またはリモコンの音量+/-ボタンを押すと、音量を調整することができます。

消音する


消音ボタンを押すと一時的に音が消えます。もう一度ボタンを押すと元の音量に戻ります。

チャンネル情報を表示する

画面表示ボタンを押すと、現在見ているチャンネルの情報を表示することができます。画面表示を押す度に「表示なし」と「表示あり」が切り換ります。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



テレビを見る

基本操作

入力切替 入力切替

リモコンの「入力切替」ボタンを押すたびに「地デジ」⇒「ビデオ」⇒「HDMI1」⇒「HDMI2」⇒…の順で切り換ります。

切り換えたい入力を選択後に「決定」ボタンを押します。

※1番上は現在視聴しているチャンネルが表示されます。



音声切替 音声切替

リモコンの「音声切替」ボタンを押すたびに放送されている音声を切り換えます。

※受信している放送によって音声表示が異なることがあります。

※音声多重放送を行っている時に切り換えることができます。

字幕 字幕

リモコンの「字幕」ボタンを押すたびに「字幕オフ」⇒「字幕言語1」⇒「字幕言語2」…の順で切り換ります。

(例)

字幕オフ

※字幕放送に対応している放送の番組でのみ利用することができます。

※映像自体に字幕が表示されている場合は「字幕オフ」に設定しても字幕が表示されません。

※字幕は放送信号や処理の速度によって多少画面との時間のずれが生じることがありますが、故障ではありません。

※受信している放送によって表示が異なる場合があります。

オフタイマーを使う オフタイマー

リモコンの「オフタイマー」ボタンを押すたびに「切」⇒「30分」⇒「1時間」⇒「1時間30分」⇒「2時間」…の順で切り換ります。

(例)

オフタイマー: 切

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



番組表を使う


番組表を見る

当日から7日先までの番組表 (EPG) を画面で確認することができます。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。お買上げ後はじめて使用するときや、長期間電源ケーブルを抜いていたときなどは、すぐに番組表が表示されない場合があります。番組表の情報をダウンロードするには多少時間がかかることがありますのでご注意ください。

番組表の表示 番組表

「番組表ボタン」を押すと番組表の画面をみることができます。もう一度番組表ボタンを押すか、戻るボタンを押すと元の画面に戻ります。



※はじめて番組表を使うときは「番組情報がありません」と表示されることがあります。

その場合は、各局を一度視聴することで、情報を取得することができます。

※番組表ボタンを押すと、その直前まで視聴していた番組が選択された番組表が表示されます。

※番組表は矢印ボタンを押すことによって見えていない部分も見ることができます。

リモコンのカラーボタンでできること



青: 前日の番組表を表示します。(現在より過去の番組表は表示しません)

赤: 翌日の番組表を表示します。

緑: 番組検索ができます。

黄: 視聴予約リストを表示します。

番組表を使う


番組表を見る

現在放送中の番組を見る 番組表

現在放送中の番組を見ることができます。

①「番組表」ボタンを押して番組表を表示します。方向ボタンで放送中の番組を選び、「決定」ボタンを押します。

②方向ボタンで「見る」を選び、「決定」ボタンを押します。




※「番組情報がありません」と表示されているときは、選ぶことができません。

視聴予約 番組表

番組表で視聴予約に設定した番組に自動で切り換えます。

①「番組表」ボタンを押して番組表を表示します。方向ボタンで予約したい番組を選び、「決定」ボタンを押します。

②「視聴予約」を選び、「決定」ボタンを押すと予約の完了です。



③「予約リスト」ボタンを押すと予約した一覧が表示されます。

※テレビがスタンバイ状態であっても、電源が入り視聴ができます。

番組表を使う

番組表を見る


番組検索 番組表

番組表で視聴予約に設定した番組に自動で切り換えます。

①リモコンの「番組表」ボタンを押し、リモコンの「緑」ボタンを押すと番組検索が表示されます。



②項目を選び、「決定」ボタンを押すと検索結果リストが表示されます。



③検索結果リストで「決定」ボタンを押すと番組指定予約画面が表示されます。

④「視聴予約」を選び、「決定」ボタンを押します。これで予約の完了です。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



インターネットを利用する

インターネットを利用するための接続をする


データ放送の双方向サービスを利用すると、ショッピングやクイズ番組への参加が楽しめます。 ※本機は電話回線を利用した双方向サービスは対応していません。

<接続する前に>

本機に接続する機器の取り扱い説明書も併せてよくお読みください。

ケーブルを接続するときは安全の為、本機、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

- はじめてインターネットを利用する場合、プロバイダー（ネット接続業者）か通信業者と契約する必要があります。詳しくは通信事業者もしくは家電量販店などにご相談ください。
- 接続完了後、必要に応じて「ネットワーク設定」を行ってください。（☞P.22～24ページ）
- すでにインターネットをご利用の場合ルーターLAN端子と本機背面のLAN端子をLANケーブルで接続してください。「ネットワーク設定」は必要ありません。



※本機でルーターやルーター内蔵モデムを設定することはできません。機器によってはパソコンなどで設定する必要があります。
※本機は ISDN 回線などでのインターネット及びダイヤルアップ通信を利用することはできません。
※取扱説明書に図示されていない機器を接続した場合、正常に通信できないことがあります。
※ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機の LAN 端子を接続すると、正常に作動しないことがあります。


インターネットを利用する

ネットワークを設定する

有線LANの設定

本機は、データ放送に対応しております。有線LAN端子が搭載されていますので、双方向番組サービス、連動データ放送がご利用できます。

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「ネット設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「有線LAN」を選び、「決定」ボタンを押します。
4. 左右ボタンで「IP アドレス自動取得」の「自動取得」を選びます。「接続」を選び、「決定」ボタンを押します。
5. しばらくすると接続成功が表示されます。「決定」ボタンを押して設定終了です。



※設定に失敗した場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。（☞P.21ページ）

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



インターネットを利用する

ネットワークを設定する


IPアドレスが自動取得できない場合

IPアドレスの自動取得ができない場合、手動入力で設定します。


1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押しします。

2. 上下ボタンで「ネット設定」を選び、「決定」ボタンを押しします。

3. 「有線 LAN」を選び、「決定」ボタンを押しします。




4. 左右ボタンで「IP アドレス自動取得」の「手動入力」を選びます。



5. 「IP アドレス」を選び、数字ボタンで番号を入力します。そのほかの項目も同じように数字ボタンで番号を入力します。「接続」を選び、「決定」ボタンを押しします。

※設定に失敗した場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。
(P.21ページ)



IPアドレス設定: インターネットに接続するため、本機に割り当て番号を設定します。

※「IPアドレス自動取得」で「手動入力」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「手動設定」になります。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

DNS設定: ドメイン名を自動的にIPアドレスに置き換え、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。

※「IPアドレス自動取得」で「手動入力」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「手動設定」になります。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

インターネットを利用する

ネットワークを設定する


ネット情報表示

現在使用のネット情報を表示します。

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押しします。

2. 上下ボタンで「ネット設定」を選び、「決定」ボタンを押しします。

3. 「ネット情報表示」を選び、「決定」ボタンを押しします。



MACアドレス: ネットワークに接続されている機器を識別するための番号です。MACアドレスの確認が終わったら、終了ボタンを押し、メニュー画面を終了してください。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



データ放送を楽しむ

dデータを使う

<データ放送とは>

データ放送には2つの種類があります

- 連動データ放送
テレビ放送チャンネルで提供されているデータ放送です。
- 独立データ放送
地デジのGガイドや、ニュース、天気予報など、独立したチャンネルとして放送される番組です。

<連動データ放送を楽しむ>

- 一部の番組には番組連動データ放送があり、双方向サービスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加することができます。
- テレビ放送チャンネルで番組案内や天気予報、ニュース等のデータ放送を提供している場合があります。

<デジタル放送の双方向サービスとは>

- インターネットや電話回線を利用して放送局との間で双方向に通信できるサービスです。ショッピング番組で買い物したり、クイズ番組でクイズに参加して回答したりできます。(本機では電話回線を利用した双方向サービスは対応していません。)
- 地上デジタル放送の双方向サービスには番組に連動した通信サービスと番組とは関係のない通信サービスがあります。

<双方向サービスについてのお知らせ>

- 双方向サービスをご利用される場合、あらかじめインターネットの接続と設定を行ってください。
- 双方向サービスのご利用には登録の申し込みが必要な場合があります。
- 双方向サービスでは、ご利用者の個人情報の入力を要求する場合がありますが、接続のサイトによってはSSLなどのセキュリティ対策がない場合がありますので、ご注意ください。
- 双方向サービスをご利用時、通信がすぐにできず、次の操作まで時間がかかることがあります。
- テレビ作動中は電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスで、お客様のポイント等の情報が更新できないことがあります。

データ放送を楽しむ

dデータを使う

デジタル放送の番組視聴中に「dデータ」ボタンを押すと、番組連動データ放送画面が表示されます。

リモコンの方向ボタンと「決定」ボタンで操作することができます。また、リモコンのカラーボタン「青・赤・緑・黄」で、データ放送画面内の色々な情報を選んで閲覧することができます。

(画面に表示された色と同じリモコンのカラーボタンで選択します。)



※各放送局からのデータ放送画面内容はそれぞれ違いますので、画面に表示されている操作方法を読んでから操作してください。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン



録画・予約/再生

注意事項

- ・本機は「シングルチューナー」です。現在視聴している番組とは違う番組を録画することはできません。
- ・最大16番組の録画予約が可能です。
- ・何らかの理由（主電源が切れた、電波が途切れた等）で録画が中断した場合には、データが破損してしまい、再生できない場合があります。「メール表示」へ録画関連のエラーの詳細（最大14件まで保存）も届きますのでご確認ください。
- ・ビデオやHDMIなど外部入力の映像などを記録することはできません。テレビ放送のみ録画可能です。
- ・本機で録画した番組は、本機でのみ視聴する事が出来ます。同機種であっても視聴できません。
- ・本製品で録画したデータは、パソコンなどでの使用や視聴はできません。
- ・録画中は、すでに録画した番組を再生することはできません。
- ・番組表は約7日後まで取得できます。それ以上先の録画予約はできません。
- ・同じ時間帯には1番組しか録画できません。
- ・本機ではじめて録画する場合、試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- ・著作権保護のため本機で録画した番組は移動（ムーブ）や複製（コピー）をすることはできません。
- ・本機の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなります。あらかじめご了承ください。
- ・本機を購入されたお客様が録画した番組については、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外には、著作権法上権利者に無断では使用できません。録画したものを個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で楽しむ以外に権利者の許諾なく複製や改変をしたり、インターネットなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページに載せる。
 - 録画した番組をメールなどで他人へ送る。
 - 録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸す。
- ・著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお著作権法違反によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

録画・予約/再生

USBハードディスクについて

- ・AC電源タイプ(標準規格USB2.0)のハードディスクを使用してください。
- ・バスパワータイプのポータブルハードディスク(USB端子だけ付いているもの)は使用出来ません。
- ・Flash-SSD(ソリッドステートドライブ)は使用できません。
- ・使用できるハードディスクの容量は2TBまでです。データ転送方式がUSB2.0以上のものをご使用ください。(USB3.0以上の規格の場合使用できないことがあります。)
- ・1つのハードディスクには約500件の録画が可能です
- ・録画時間の目安は、500GBのハードディスクで地デジ約45時間です(番組のデータ量によって録画時間は変わります)
- ・USBハブなどを使用しないでください。複数台のハードディスクを接続して使用はできません。
- ・本機で使用したハードディスクは、本機でのみ再生・録画ができます。
- ・本機以外で録画をしたハードディスクの再生はできません。接続すると初期化されて、保存データが消去される恐れがあります。
- ・初めて本機に接続するハードディスクは、まず初期化を行ってください。※データが保存されている場合は消去されますので、ご注意ください。
- ・初めて使用するハードディスクの場合、正しく初期化が行われない場合があります。その際はもう一度初期化を行ってください。
- ・ハードディスクを認識するまで、約1分間時間がかかる場合があります。
- ・USBハードディスクは信頼のおける高品質なものをお使いください。
- ・録画を行う場合は、事前に試し録画をして正常に録画出来ることを確かめてください。
- ・録画した番組を再生すると、映像と音声が多量にずれてしまう場合がありますのでご了承ください。
- ・外部記録メディアの物理的な破損や、内部データが損傷することで録画番組が再生できなくなる可能性があります。
- ・使用中(アクセス中)に本製品から取り外すと、外部記録メディアが破損し以降の録画や再生が正常に動作出来なくなる事があります。
- ・外部記録メディアを取り外す場合は、設定から「取り外し」を選択してからUSB端子を抜いてください。
- ・本機やUSBハードディスクの電源を正しく切らなかつた場合、全ての録画番組が視聴できなくなる恐れがあります。
- ・物理的な衝撃(落下・重量物を本体にぶつけるなど)を与えたり不安定な場所で使用しないでください。
- ・分解や変形させないで下さい。
- ・磁気を近づけたり、電磁波が出ていると思われる場所で使用しないでください。
- ・高温になる場所(直射日光の当たる窓際や暖房器具の傍など)で使用や放置をしないでください。故障の原因となります。
- ・録画した番組に対する保証は致しかねます。予めご了承ください。

録画・予約/再生


外部記録メディアについて

外部記録メディアの初期化

※初めて本機に接続するUSBハードディスクは、まず初期化を行ってください。初期化をしないと正常に録画できません。
※初期化をすると保存されている内容は全て消去されます。

1. USBハードディスクを初期化する場合、ハードディスクのUSBケーブルを本製品の背面端子部分にある録画専用USB端子へ接続します。接続後にハードディスクの電源が入っていることを確認してください。



2. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。



3. 方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタンを押します。

4. 方向ボタンで「初期化」を選び、「決定」ボタンを押します。「はい」を選び、「決定」を押します。

※「ハードディスク初期化中」の表示の点滅は初期化中ですので電源を切らないでください。初期化に失敗する恐れがあります。



5. 初期化に成功すると「初期化成功」と表示されますので、「決定」を押して終了してください。




録画・予約/再生

外部記録メディアについて

外部記録メディアの取り外し



※取り外しを行った記録メディアを再度認識させたい場合、USB端子の抜き差しを行うか、電源コードをコンセントから抜き再度差し込んでください。

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。



2. 方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタンを押します。

3. 方向ボタンで「ディスク取り外し」を選び、「決定」ボタンを押します。




4. 「確認」が表示されたら「決定」ボタンを押します。

※外部記録メディアを取り外す際には、保存されているデータが消えないようにメッセージをよく確認してからUSB端子から取り外してください。




外部記録メディアの情報表示

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。



2. 方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタンを押します。

3. 方向ボタンで「情報表示」を選び、「決定」ボタンを押すとハードディスクの情報を表示します。




録画・予約/再生

直接録画と予約録画

視聴中の番組を録画する

録画したい番組を選局してリモコンの「録画」ボタンを押します。




※録画中は数字ボタン、3桁の数字入力及び上下ボタンでのチャンネルの切り換えなど、他のチャンネルの番組が視聴できません。

番組表から番組を選択して録画する

1. リモコンの「番組表」ボタンを押し、番組表を表示させます。


※カーソルのある番組（選択中の番組）は「黄色」で表示されます。

2. リモコンの「決定」ボタンを押すと番組指定録画の画面が表示されます。「録画する」を選び、「決定」ボタンを押すと、現時刻から録画を開始します。



※録画中は数字ボタン、3桁の数字入力及び上下ボタンでのチャンネルの切り換えなど、他のチャンネルの番組が視聴できません。

下記番組情報の画面メッセージが表示されます。



※「画面表示」ボタンを押すと表示が消えます。
※電源ランプが紫点灯している時は、録画中です。

録画中表示

録画・予約/再生

直接録画と予約録画

録画停止

録画中にリモコンの「停止」ボタンを押すと録画停止メッセージが表示されます。「はい」を選び、「決定」ボタンを押すと、その時点までの録画が保存されます。




※録画中は本機のコンセントや外部記録メディアを抜かないでください。録画に失敗し、データが消えてしまいます。また、すでに録画した部分の視聴も出来なくなります。

録画予約

1. リモコンの「番組表」ボタンを押して、録画したい番組を番組表から選びます。「決定」ボタンを押すと「番組指定予約」の画面が表示されます。

※カーソルのある番組（選択中の番組）は「黄色」で表示されます。

2. 「録画予約」を選び「決定」ボタンを押して設定します。




※視聴予約された番組は、番組枠内に赤の◎を表示します。
※録画予約された番組は、番組枠内に赤の●を表示します。
※無操作時には約5分間でテレビ視聴画面に戻ります。
※予約前に必ずハードディスクの空き容量をご確認ください。
※容量が不足していると録画ができません。

録画・予約/再生

直接録画と予約録画

録画予約できない場合

下記の場合には予約録画ができません。



- 予約時間が重複している場合。
- 録画時間が外部記録メディアの容量を超える場合。
- 短い番組(約1~3分以下の番組)。
- 受信レベルが低下している場合。
- 番組が延長した場合。
- 予約開始時に録画設定した記録ハードディスクが接続されていない場合。

本製品の録画時間

HDD容量	時間
500GB	45h
1TB	90h
2TB	180h


※録画可能時間は目安です。

録画・予約/再生

録画の再生と削除

録画した番組を見る

リモコンの「録画リスト」ボタンを押します。録画リストで見たい番組を選び、「再生」または「決定」ボタンを押すと再生が始まります。



- 未再生の番組はNEWで表示されます。
- 再生が始まったとき、右下に▶が表示されます。

※録画番組の再生は初めからのみになります。
 ※録画中は録画してある番組を再生することはできません。
 ※再生中は「各種設定」メニューの操作はできません。
 ※再生中は番組表など一部の操作をすることができません。
 ※録画中は録画リストを表示することができません。また、録画された番組を視聴することはできません。

再生時のリモコン操作

下記の操作ができます。

	再生/一時停止: 再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し/早送り状態から通常再生に戻ります。
	停止: 再生を停止します。録画リストに戻ります。
	早戻し: 押すたびに「x2」⇒「x4」⇒「x8」⇒「x16」倍速で早戻し再生ができます。
	早送り: 押すたびに「x2」⇒「x4」⇒「x8」⇒「x16」倍速で早送り再生ができます。
	前へ: 前の録画データを再生します。
	次へ: 次の録画データを再生します。

※早戻し早送り中に音声は再生されません。
 ※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生が再開されます。
 ※再生中に番組を最後まで早送りすると「録画リスト」の画面に戻ります。
 ※再生中に停止ボタンまたは番組を最後まで再生すると「録画リスト」の画面に戻ります。
 ※「録画リスト」画面から通常のテレビ視聴画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押して下さい。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン




録画・予約/再生

録画の再生と削除


録画リストの確認と削除

リモコンの「録画リスト」ボタンを押して、録画リストで削除したい番組を選び、リモコンの「赤」ボタンを押します。「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。



予約リストの確認と削除

リモコンの「予約リスト」ボタンを押します。予約リストで取り消したい番組を選び、「決定」ボタンを押します。



「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

※番組表からでも削除することができます。

使用するボタン

白い箇所が使用するボタン







設定メニュー

画面サイズ切替/メニューボタンで出来ること

画面サイズ切替

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「画面サイズ切替」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで切り換えたい画面サイズを選び、「決定」ボタンを押します。



※放送や映像によって画面サイズは自動的に調整されることがあります。

※放送や映像によっては画面比の切り換えができないことがあります。

「メニュー」ボタンで出来ること

「メニュー」ボタンを押すとメインメニューが表示されます。ここから各種設定を変更することができます。

メインメニュー	設定項目	設定詳細	説明
画面サイズ切替	設定項目：ワイド、ノーマル、HDスーパーライブ		P.36をご参照ください。
映像設定 ※映像設定については、各入力切り換えごとの設定になります	AVポジション	設定項目：標準、映画、画像、ゲーム、スポーツ、ユーザー	映像モードを切り換えます。
	明るさ	設定範囲：0~100	明るさを0（暗い）~100（明るい）の範囲で調節します。
	色の濃さ	設定範囲：0~100	色の濃さを0（淡）~100（濃）の範囲で調節します。
	黒レベル	設定範囲：0~100	画面の黒レベルを0~100の範囲で調節します。
	色あい	設定範囲：0~100	色合いを0（紫）~100（緑）の範囲で調節します。
	シャープネス	設定範囲：0~100	シャープネスを0（ソフト）~100（シャープ）の範囲で調節します。
音声設定 ※音声設定は入力を切り換えても共通設定になります	初期設定に戻す	映像調節内の変更した項目を工場出荷時の状態（初期状態設定）に戻します。	
	バランス	設定範囲：左-25~右+25	左右スピーカーから出力される音声の割合を左-25~右+25の範囲で調節できます。
	高音	設定範囲：-6~+6	高音を-6（弱）~+6（強）の範囲で調整します。
	低音	設定範囲：-6~+6	低音を-6（弱）~+6（強）の範囲で調整します。
各種設定	初期設定に戻す	音声設定内の変更した項目を工場出荷時の状態（初期状態設定）に戻します。	
	設定項目：かんたん設定、個人情報、機器設定、B-CASカード情報、省エネ設定、ネット設定、ハードディスク、工場出荷時リセット	かんたん設定 個人情報 機器設定 B-CASカード情報 省エネ設定 ネット設定 ハードディスク 工場出荷時リセット	P.14・15をご参照ください。 P.37・38をご参照ください。 P.39~41をご参照ください。 P.42をご参照ください。 P.42をご参照ください。 P.22~24をご参照ください。 P.29・30をご参照ください。 P.43をご参照ください。

各種設定


個人情報

かんたん設定

かんたん設定に関しましては P.14・15 ページをご確認ください。

個人情報


1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「個人情報」を選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「個人情報」のメニュー表示で、設定したい項目を選び、「決定」ボタンを押します。



都道府県設定

1. お住まいの地方を「方向」ボタンで選び、「決定」ボタンを押します。
2. お住まいの都道府県を「方向」ボタンで選び、「決定」ボタンを押します。

※地上デジタル放送チャンネルを受信するため、地域設定をお住まいの地域に設定します。チャンネル設定の前に、必ず地域設定を行ってください。




郵便番号設定

郵便番号を設定すると、設定された地域のデータ放送情報をご覧いただけます。数字ボタンでお住まいの郵便番号をリモコンの数字ボタンで入力し、「決定」ボタンを押します。



暗証番号設定

1. 暗証番号の設定画面で、左右ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 数字ボタンで暗証番号を入力し、もう一度再入力の枠に同じ番号を入力します。
3. 「決定」ボタンを押して設定を終了します。



※ご購入時は暗証番号が設定されていないので、初めて設定する場合には直接暗証番号を入力して設定してください。

※設定した暗証番号を忘れないようにメモに取って保存してください。

※設定した暗証番号を変更したい場合、既存の暗証番号を入力して再度設定しなおしてください。

※暗証番号を忘れた場合、本体を初期化してから再度暗証番号を設定してください。

各種設定

個人情報

視聴制限設定

1. 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します。
2. 視聴年齢制限の表示画面で「有効」または「無効」を左右ボタンで選び、「決定」ボタンを押します。
3. 左右ボタンで制限視聴年齢を設定します。「4～19才」まで設定できます。「決定」ボタンを押して設定を終了します。

※ご購入時は暗証番号が設定されていないので、初めて設定する場合には直接暗証番号を入力して設定してください。

※設定しない場合は、視聴年齢制限を無効に設定します。



メール表示

メールには、放送局からのお知らせや、製品動作エラーの情報、本機の機能向上などがあります。




設定リセット

すでに設定されている都道府県、郵便番号等の個人情報の設定をリセットします。

1. 数字ボタンで暗証番号を入力します。
2. 左右ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

※ご購入時は暗証番号が設定されていないので、初めて設定する場合には直接暗証番号を入力して設定してください。




各種設定

機器設定

機器設定


1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「機器設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「機器設定」のメニュー表示で、設定したい項目を選び、「決定」ボタンを押します。



字幕設定

地上デジタル放送に付加して送られてくる字幕表示方法を設定します。

1. 左右ボタンで字幕表示の「する」または「しない」を選び、「決定」ボタンを押します。



2. 左右ボタンで字幕言語の「第1言語」または「第2言語」を選び、「決定」ボタンを押します。

字幕：放送されている映像・音声と同期した字幕サービス
(訳字字幕など)

※字幕表示と第2言語がある番組のみ設定できます。




各種設定

機器設定

初期スキャン


チャンネルスキャンを行うことにより、お住まいの地域の地上デジタルの放送チャンネルを受信します。左右ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押すとスキャンが始まります。

- ※現在受信可能なチャンネルを自動で検索します。
- ※検索後には、リモコンの数字ボタンへ自動でチャンネル(放送波)を割りつけます。
- ※地域設定と違う地域のチャンネルを検索して発見しても、リモコンにチャンネルを割りつけられません。
- ※リモコンボタンの割りつけは、地域設定にて設定した地域内の放送が優先して割りつけられます。地域外の放送を受信する場合には、選局ボタンもしくは、EPG(番組表)から選局が可能です。



再スキャン


すでに登録しているチャンネル以外に、新たにチャンネルを追加する場合に使用します。左右ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押すとスキャンが始まります。



アンテナ設定

地上デジタル放送の受信感度を調べます。「戻る」ボタンを押すと終了します。

- ※受信レベルは信号品質を表します。高画質番組を楽しむためには、十分な受信レベル(目安 60%)を確保する必要があります。
- ※受信環境によっては、受信レベルが下がることがあります。



各種設定

機器設定

スキップ設定

現在放送されていない、または見たくないチャンネルに対してスキップが設定できます。上下ボタンで番組を選び、「決定」ボタンを押すとSマークが表示されます。もう一度「決定」ボタンを押すと解除します。設定後「戻る」ボタンを押して終了します。


※選局ボタンで順次選局しても、ここで選択した放送局は表示されずにスキップして次の放送局が選局されます。



プリセット設定

自動設定されたチャンネルを手動で1~12の数字ボタンにお好みの放送局(チャンネル)を割り当て設定することができます。

上下ボタンでチャンネルを選び、1~12の数字ボタンを押します。再び同じ数字を入力すると、設定が解除されます。設定後、「戻る」ボタンを押して終了します。



ダウンロード


自動ダウンロードの設定をします。方向ボタンで「する」または「しない」を選び、「決定」ボタンを押して設定します。

※本機は、ソフトウェアのアップデートや機能改善などを行うために、地上デジタル放送電波からソフトウェアをダウンロードし、書き換えることができます。

※ダウンロードするための受信レベルの目安は60%以上必要です。(P42ページ)


※ダウンロードは本機の電源オフ(待機)状態のみで実行されます。

※ダウンロードが実施される前にメッセージが表示されます。



ID表示

本体のIDを表示します。また、現在の本機ソフトウェア情報を確認することができます。通常使用しているときは確認をする必要はありません。




各種設定

B-CASカード情報/省エネ設定

B-CASカード情報

本機からminiB-CASカードを取り外さなくても、miniB-CASカードの情報が確認できます。

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「B-CASカード情報」を選び、「決定」ボタンを押します。




3. mini B-CASカード情報が表示されます。



省エネ設定

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「省エネ設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「オンエア無信号オフ」「外部入力無信号オフ」の設定をします。「動作しない」⇒「5分」⇒「10分」⇒「15分」⇒「30分」で設定することができます。



ネット設定

ネット設定についてはP.22~24をご確認ください。

ハードディスク設定

ハードディスク設定についてはP.29・30をご確認ください。



各種設定

工場出荷時リセット/エラーメッセージについて

工場出荷時リセット

設定した項目や各値(チャンネル設定など)をお買上げ時の設定(工場出荷状態)に戻すことができます。

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
2. 上下ボタンで「工場出荷時リセット」を選び、「決定」ボタンを押します。
3. 「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。



録画予約エラーメッセージについて


エラー	メッセージ
録画予約中止	システムエラーにより、録画予約の登録に失敗しました。
	システムエラーにより、予約番組の視聴が開始できませんでした。
	録画予約チャンネルの選局に失敗しました。
	予約したチャンネルの受信状態が悪い可能性があります。
	受信状態を確認してください。
録画予約解除(番組情報取得不可)	予約番組情報(番組開始時間、番組放送時間)が取得できないため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(選局拒否)	録画開始時に「選局しない」を選択したため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(選局)	予約番組視聴中にチャンネル操作を行ったため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(開始時刻変更失敗)	番組開始時刻が変更されましたが、追従できませんでした。変更された時刻に別の録画予約が設定されている可能性があります。
録画予約解除(予約番組終了)	主電源が切れている間に録画予約番組の放送が終了したため、録画予約を解除しました。
録画予約中止	録画予約チャンネルの選局を拒否しました。録画予約開始時に機器設定(スキャン、アンテナ設定)を行っていた可能性があります。
録画予約中止(ハードディスク異常)	録画指定のハードディスク登録に失敗しました。ハードディスクが使用可能なプラグで確認してください。

外部機器と接続する

接続のしかた

<接続する前に>

本機に接続する機器の取り扱い説明書も併せてよくお読みください。ケーブルを接続するときは安全の為、本機、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。



接続について

ビデオ (AVケーブル) で接続する

●対応している規格はNTSCです。合わないものについては視聴できないことがあります。

HDMIケーブルで接続する

- HDMI端子付機器との接続は、HDMI認証済みのケーブルをご利用ください。
- HDMI機器との相性により音が出ない場合があります。
- 当製品のHDMIバージョンは「1.3」です。機器間のリンク機能には対応していません。

USBハードディスクを接続する

- P.27・28ページの「注意事項」「USBハードディスクについて」をよくお読みになってから接続使用してください。
- 「新しいハードディスクが接続されました」と表示されましたら、各種設定から各設定を行ってください。
- 取り外す場合には、必ず「設定メニュー」内にある「機器設定⇒ハードディスク⇒ディスク取り外し」を実行してから取り外してください。

MHLについて

- 本体やアプリによって再生できないものがあります。
- Android端末にのみ対応しています。iPhone、iPad等には対応していません。
- Android端末機器でも全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。
- 電源供給対応で、外部電源の必要がありません。

その他

その他の情報

液晶パネルについて	液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
画像の残像について	静止画を長時間表示された場合などに、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。
廃棄方法について	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品を廃棄の際は、個人情報保護のためにデジタル受信設定などの個人情報の消去を行ってください。 ・家電リサイクル法では、お客様がご使用済のテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 ・mini B-CASカードは破棄せずに㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズまで返却してください。
EWS(緊急警報放送)について	<p>EWS(緊急警報放送)とは:地震津波などの災害発生時に、放送波に特殊な信号を割り込ませることでテレビやラジオなどの受信機から警報音(ピロピロという音)を発し、災害の発生と災害情報をいち早く知らせるための放送です。</p> <p>人命や財産に重大な影響のある次の3つの場合に限って放送されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 大規模地震など災害についての警戒宣言が発せられた場合。 2) 津波警報が発せられた場合。 3) 地方自治体の長から、避難命令などの放送の要請があった場合。 <ul style="list-style-type: none"> ・本製品は地震や津波などの災害発生時に発信される緊急警報放送の文字スーパー表示に対応しています。緊急警報放送を受信することによる本製品の自動起動には対応しておりません。米軍基地周辺のAFN(米軍放送)の緊急告知放送には対応していません。 ・地上デジタル放送を視聴中にEWS(緊急警報放送)を受信すると、画面に「緊急警報放送を受信しました」と表示されます。このときに決定ボタンを押すと緊急警報放送が視聴できます。このメッセージはチャンネルを変えても表示されます。緊急警報放送を視聴した後、または表示しているメッセージを消す場合は「戻る」ボタンを押してください。
ES(エンジニアリング・サービス)について	<p>ES(エンジニアリング・サービス)とは、地上デジタル放送の電波を用いて本製品のファームウェア(ソフトウェア)を自動でアップデートし、機能の追加や改善などを行うサービスのことです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ESを行う際には、放送メールにて実施のお知らせが流れます。下図のメッセージが画面に表示された場合には、ESにご協力ください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">XXXX年XX月XX日XX時XX分からソフトウェアのアップデートが実施されます。</div> 2) 上記メッセージの時間帯に本製品を待機(スタンバイ)状態にします。 3) 時間になるとファームアップ(ファームウェアのアップデート)が始まります。 <ul style="list-style-type: none"> ※ファームアップには10~30分程度かかります。(電波の受信状況により変わります。) ※ファームアップ中は電源を切ったりアンテナ線を抜いたりしないでください。 4) ファームアップが終了すると、放送メールで下図のメッセージが送られます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">ソフトウェアのアップデートに成功しました。</div> 5) 放送メールをご覧になるには「メール表示」P.40をご参照ください。
アナログ放送について	本機はアナログ放送(地上/衛星/CATV)については視聴できません。
HDMI連動機能について	機器間のリンク機能には対応しておりません。

※記載されている内容は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際の画面をご確認ください。
 ※記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。

故障かも・・・と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	参照ページ
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	P.13
電源が入っているのに画面に何も映らない	異なる外部入力モードになっている。	入力切換ボタンを押して入力モードを確認してください。	P.17
	B-CASカードが正しく挿入されていない。	B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。	P.11
電源が入っているのに操作ができない	チャンネルスキャンが正しく行われていない。	設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャンを行ってください。	P.40
	電源電圧の急激な変化等で正常な動作をしていない。	電源コードをコンセントから抜き、1分ほど待ってから改めてコンセントに差し込んで電源を入れてください。	P.13
突然電源が切れる	オフタイマーが動作している。	オフタイマーをオフにしてください。	P.17
地上デジタル放送が映らない	B-CASカードが正しく挿入されていない。	B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。	P.11
	アンテナの向き・角度がずれている。	アンテナの角度を調整して受信レベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問合せください。※1 受信レベルはアンテナ設定から確認できます。	P.40
	チャンネルスキャンが正しく行われていない。	設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャンを行ってください。	P.40
	ケーブルテレビの伝送方式がパスルーではない。	ケーブルテレビ会社に伝送方式を確認してください。	—
	悪天候などにより受信感度が落ちている。	天候の影響により、映像が乱れることがあります。天候が回復するまでお待ちください。	—
特定のチャンネルが映らない	アンテナ線の接続がゆるい、またはプラグ内の芯線が折れたり曲がったりしている。	アンテナ線の接続を確認してください。	P.13
	受信感度が良くない。	再スキャンをおこなってください。	P.40
音声は出るが映像が出ない	アンテナの向き・角度がずれている。	アンテナの角度を調整して受信レベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問合せください。※1	P.40
音声は出るが映像が出ない	映像設定の調整が悪い。	設定メニューから映像設定の調整をしてください。	P.36
	映像入力端子が正しく接続されていない。	外部入力機器を接続している場合は、映像入力端子が正しく接続されているか確認してください。	P.44
音声が出ない	音量調整が最小になっている。	音量ボタンを押して音量を調整してください。	P.16
	消音状態になっている。	消音ボタンを押して消音を解除してください。	P.16
	音声ケーブルが接続されていない。	外部入力機器を接続している場合は、映像入力端子が正しく接続されているか確認してください。	P.44

※1 常に受信状態のよくないチャンネルは、市販のブースター(増幅器)を設置することで正常に受信できる場合があります。お近くの電気店にご相談ください。

故障かも・・・と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	参照ページ
画面の映りが悪い	アンテナの向き・角度がずれている。	アンテナの角度を調整して受信レベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問合せください。※1 受信レベルはアンテナ設定から確認できます。	P.40
	画面の視野角から外れている。	視野角の範囲外から見ると、映像が見にくい場合があります。	—
	他のテレビやラジオ、ゲーム機、パソコン、オーディオ、ビデオなどから妨害を受けている。	妨害を受けているものから離してご使用ください。	—
	悪天候などにより受信感度が落ちている。	天候の影響により、映像が乱れることがあります。天候が変わるまでお待ちください。	—
画面の色がおかしい	「映像設定」の調整が悪い。	設定メニューから「映像設定」の調整をしてください。	P.36
画面が暗い	「明るさ」の調整が悪い。	設定メニューから「映像設定」の「明るさ」の調整をしてください。	P.36
リモコンが動作しない	電池の極性が正しく入っていない。	電池の+-を確認し、正しい向きでリモコンに入れてください。	P.10
	電池が消耗している。	2本とも新しい電池に入れ替えて再度確認してください。	—
	リモコン受信部近くに障害物がある。	受信部の前から障害物を避け、本機の受光範囲内（左右30度、上下15度まで）で使用してください。	—
	リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっている。	受信部を強い光から離してください。	—
	テレビ本体が操作不能になっている。	一度プラグをコンセントから抜いて、再度電源をいれてください。	P.13
番組表に何も表示されない	録画中になっている。	録画中はチャンネルを変えられません。	P.31
	番組表の更新が行われていない。	一定時間ひとつのチャンネルを見ることで、そのチャンネルの番組表を取得することができます。（電波状況により時間がかかる場合があります）	P.18
選局できない番号ボタンがある	チャンネルが割り当てられていない番号を選局している。	スキップ設定からチャンネルがその番号に割り当てられているか確認してください。	P.41
	チャンネルの切り換えに時間がかかっている。	受信信号を処理する時間上、チャンネルの切り換えに時間がかかる場合があります。	—
インターネットに接続できない	正しく設定されていない。	お客様のネットワーク環境をご確認ください。	—
	正しく通信できていない。		
画面に黒い点（点灯しない点）または輝点（光る点）が見える	画面の一部に画素の欠け（ドット抜け）や輝点が存在している。	液晶は微細な画素の集合です。画面の一部に画素の欠け（ドット抜け）や輝点が存在する場合がありますが故障ではありません。	—
予約録画したはずの番組が録画リストにない	容量不足。	外部記録メディアの容量を確認してください。	P.33
	録画時の受信状況が悪かった。	受信状況を確認してください。	P.40
	番組情報が取得できていなかった。	番組情報を取得してから予約録画をしてください。	P.18
	USBハードディスクの電源が入っていない。	電源オンが必要なUSBハードディスクの場合は、電源をオンにしてください。	P.28
	録画できない映像だった。	コピー禁止の番組や、独立データ放送、ラジオ放送番組。外部入力からの映像・音声は録画できません。	—

故障かも・・・と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	参照ページ
録画した番組が再生できない	本機以外で再生しようとした。	本機で録画した番組は、本機以外ではご覧になれません。	P.28
外部記録メディアが認識されない	外部記録メディアが正しく接続されていない。	外部記録メディアを正しく接続してください。USBハブを経由した場合は動作しません。	P.44
	USBハードディスクの初期化をしていない。	USBハードディスクの初期化を行ってください。	P.29

※初期化をすると、保存された番組は消去されます。予めご注意ください。

※本機には高度なソフトウェアが組み込まれています。上記のように正常に動作しなくなった時は、一度プラグをコンセントから抜いて、約1分後に再度電源プラグを差し込んでください。

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、こちらは故障ではありません。

※地上デジタル放送は、地上アナログ放送に比べて数秒遅れて放送されますが、故障ではありません。

※1 常に受信状態のよくないチャンネルは、市販のブースター（増幅器）を設置することで正常に受信できる場合があります。お近くの電気店にご相談ください。

アフターサービスとお問い合わせ

修理を依頼される前にP46～48ページの「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。

保証書を必ずご確認ください

別途添付してあります保証書については、必ず「お買上げ日」と「販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。

また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。
※本機を分解すると、保証が無効になります。

修理をご依頼される場合

修理を依頼される前にP46～48ページの「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。

それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

修理をご依頼される時にご準備いただきたい内容

- ・お客様の氏名/住所/電話番号
- ・製品名/型番/お買上げ日/お買上げ店
- ・故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

本製品に関するお問合せおよび修理に関するお問合せ

株式会社GRANPLE

☎ 0120-810-946 ☎ 03-5362-7031（平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00）
※固定電話からおかけください。

HP <http://www.granple.co.jp> Eメール support@granple.co.jp

〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町5丁目14番地23

輸入元:株式会社STAYERホールディングス

製品仕様

品名	32V型 地上波デジタル液晶テレビ
テレビチューナー	ISDB-T
パネルサイズ	32inch 32V型
解像度	1366×768
輝度	200cd/m ²
コントラスト比	1400:1
応答速度	23ms
アスペクト比	16:9
視野角(標準値)	水平176 垂直176
スピーカー出力	8W×2
入力端子	HDMI入力端子×2、AV入力端子、アンテナ入力端子(F型)、録画専用USB端子、有線LAN端子、ACアダプター入力端子
出力端子	イヤホン出力端子
定格電圧	DC 12V
消費電力	37W
STANDBY消費電力	0.5W
年間消費電力	64kWh/年
区分名	DN
使用環境	温度:-5℃～45℃(結露なきこと) / 湿度:80%以下(結露なきこと)
本体寸法	約 W732×D200×H473 (スタンド付)
本体重量	約3.85kg
付属品	取扱説明書、保証書、リモコン用単4乾電池×2、リモコン、買って観るまでガイド、mini B-CASカード、ACアダプタ、スタンド×2、スタンド用取付用ネジ×4